



Hydraulický zvedák **HSWH6T**

Návod na obsluhu



Vertrieb durch

Bergland Handels GmbH
Kirchstraße 71-73
D-08248 Klingenthal
Germany

info@bergland24.de
www.bergland24.de

Art.-Nr.: 27 703
Art.-Bez.: HSWH6T

Obsah:

Důležitá upozornění	2
Před uvedením do provozu	2
Řádné použití	3
Všeobecné bezpečnostní předpisy	3
Popis	5
Uvedení do provozu	5
Údržba	6
Technická data	6
Prohlášení o shodě EU	7

- V tomto návodu najdete všechny důležité údaje k tomuto přístroji.
- Vyhrazujeme se, za technické změny a překladatelské či písařské chyby.

Důležitá upozornění :

- Prosim přečtěte si důkladně tento návod a dodržujte všechny pokyny.
- Seznamte se pomocí tohoto návodu s přístrojem a obsluhou.
- Pro vlastní bezpečnost dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
- Pokud přístroj někomu zapůjčíte, předejte i tenté návod.
- Špatná obsluha, nebo provoz neškolenou osobou, mohou být nebezpečné!

Před uvedením do provozu:

- Seznamte se důkladně s přístrojem. Vyzkoušejte všechny funkce prvně bez zátěže.
- Postavte ohýbačku vždy na rovnou plochu s dostatečně únosným podkladem.
- Obsluha je zodpovědná za vybrání takového podkladu, který bude stabilní za kterékoliv zátěže.
- Zvedák musí být provozován na stojato a je určen ke kolmé práci.

Prohlášení o shodě EU

EG- Konformitätserklärung

gemäß Anhang II 1 A der EG – Richtlinie 2006/42/EG

Bergland Handels GmbH

Kirchstraße 71 - 73
D-08248 Klingenthal

HIERMIT ERKLÄREN WIR, DASS FOLGENDES PRODUKT

BEZEICHNUNG : Stempelwagenheber HSWH6T

IN DER GELIEFERTEN AUSFÜHRUNG FOLGENDEN RICHTLINIEN ENTSPRICHT:

2006/42/EG

FOLGENDE HARMONISIERTE EN- NORMEN UND NATIONALE NORMEN WURDEN ANGEWENDET:

EN ISO 12100-1:2003, EN ISO 12100-2:2003, DIN 76024:1984, DIN EN ISO 13857,

EN 349:1993+A1:2008, EN 982:1996+A1:2008, DIN EN 1050

Die Konformitätserklärung verliert ihre Gültigkeit, falls eine nicht mit dem Hersteller abgestimmte Änderung vorgenommen wird.

Klingenthal, den 31.05.2010


K-H Kopplin
QM-Beauftragter

Artikel-Nr.: 27703

Archivierungs-Nr.: 27703 1050 10 1 D

Údržba:

- Kontrolujte pravidelně dotažení všech matek a šroubů, popř. dotáhněte.
 - Pravidelné čištění je důležité pro výkon a výdrž vašeho přístroje.
 - Udržujte hydraulický píst vždy čistý! Nečistoty vedou k poškození těsnění a tím k úniku oleje.
 - Pokud píst úplně nevyjede, tak doplňte hydraulický olej. Postupujte následovně:
 - Na přístroji je plnicí otvor uzavřený gumovým špuntem. Opatrně jej sundejte, když je zvedák bez zátěže a úplně zajetý dolů.
 - Postavte přístroj kolmo. Olej nalijte ke spodní hraně plnicího otvoru.
 - Pokud píst vyjíždí a zajíždí z těžka, tak olej vyměňte. Použijte následující nebo plně hodnotné oleje :
- Před každým čištěním a údržbou zvedák odlehčete.
 - Neprovádějte samovolné změny na zvedacím mechanismu, tento je nastaven na max. zátěž.
 - Čistěte přístroj pravidelně a důkladně, použijte k tomu malý štětec.
 - Opravy nechte provést v odborné dílně.

SHELL TELLUS T22
ARAL VITAM HCP22
MOBIL DTE 11

Technická data:

Model	HSWH6T
Max. zvedací síla	6000 Kg
Zvedací výška min.	110 mm
Zvedací výška max.	185 mm
Pracovní výška max.	355 mm
Váha	4,1 kg

Řádné použití:

- Zvedák slouží výhradně ke zvedání automobilů.
- Zvedaný automobil nesmí stát na pohyblivém, nebo pojízdném podkladu.
- Postavte zvedák vždy na rovnou plochu s dostatečně únosným podkladem.
- Zohledněte pracovní rozsah přístroje.
- Používejte přístroj jen k účelům tomu určeným.
- Obsluha nesmí nikdy zvedák přetížít.
- Celý pracovní prostor musí být pro obsluhu vždy přehledný.
- Každé jiné použití není bráno jako řádné.
- Za takto vzniklé škody výrobce neručí.
- Výrobce nepřebírá ručení za škody vzniklé nepřiměřeným použitím.
- Součástí řádného použití je dodržení bezpečnostních předpisů.
- Dbejte, aby všechny osoby obsluhující tento přístroj byly s tímto obeznámeni i s možnými nebezpečími.
- Dodržujte všechny platné bezpečnostní předpisy.
- Za provedené technické změny na přístroji výrobce neručí a zásadně je vylučuje.
- Před každým použitím zkontrolujte bezvadný technický stav přístroje.
- Dbejte bezpečnostních předpisů platných ve vaší zemi.
- Kontrolujte pravidelně dotažení všech šroubů a matek, popř. dotáhněte.
- Poškozené ochranné zařízení a díly nechte v odborné dílně vyměnit, pokud není uvedeno jinak.
- Pro vlastní ochranu noste pracovní ochranné pomůcky.
- Nepracujte se zvedákem ,pokud jste nemocní, nebo pod vlivem alkoholu, drog, nebo léků.
- Postavte zvedák vždy na rovnou plochu a udržujte ho vždy v čistotě.
- Pracujte jen v uvedeném rozsahu. Zohledněte údaje v kolonce technická data.

Všeobecné bezpečnostní předpisy:

- Dbejte, aby zvedané břemeno nemohlo sklouznout z dosedacího bodu.
- Kontrolujte pravidelně dosedací bod. Poškozené díly okamžitě vyměňte.
- Zvolte své místo tak, aby nedošlo k nebezpečí, při pádu břemena.
- Zvednuté vozidlo vždy zajistěte podpěry pod karoserií.
- Během práce nespouštějte vozidlo z očí
- Nenechte povalovat v pracovním prostoru nářadí, ani jiné předměty: možnost zakopnutí !

- Postavte přístroj do bezpečné vzdálenosti od zdí, oken a jiných předmětů.
- Neprovádějte na přístroji žádné technické změny.
- Dbejte pokynů údržby a udržujte zvedák v bezvadném stavu.
- Obal dejte prosím k recyklaci.
- Držte děti a zvířata opodál.

Uvedení do provozu:

- Použijte jen vhodné a k tomu určené nástroje. .
- Během práce sledujte vždy zvedák a vozidlo.
- Na základním nastavení zvedacího mechanismu neprovádějte žádné změny.
- Postavte zvedák na bezpečné místo a v provozu s ním nikdy nehýbejte.
- Držte ostatní osoby mimo pracovní prostor: možnost těžkého úrazu.
- Nikdy nepracujte pod vozidlem, pokud není dostatečně zajištěné.
- Přístroj je dodán kompletně smontovaný.
- Po vybalení jej můžete okamžitě používat.
- Dbejte, aby byl pracovní prostor bez povalujících se předmětů.
- Pozor! Stojna musí stát na pevném, rovném a čistém podkladu !
- Vemte obě tyče a spojte je dohromady.
- Vsuňte tyč do objímky.
- Zkontrolujte spouštěcí šroub na pevné dotažení.
- Napumpujte zvedák co nejbližší k podpěrnému místu.

- Zvedák vyrovnejte.
- Břemeno pomalu zvedejte.
- Zvednuté vozidlo zajistěte podpěry pod karoserií.
- Ke spouštění použijte pumpovací tyč. Tato má na jednom konci dva zářezy, které nasadíte na spouštěcí šroub a opatrně jej povolujete.
- Povolujte šroub velice opatrně a jen trochu, aby se zvedák pomalu spouštěl dolů.
- Rychlé otevření vede ke spadnutí břemene !
- Po úplném spuštění, ventil opět pevně utáhněte.
- Zajistěte pracovní prostor proti přístupu jiných osob.

Ochrana přístroje:

- Zkontrolujte přístroj na poškození a správnou funkci pohyblivých dílů.
- Pro bezpečný provoz musí být všechny díly správně smontovány a v bezvadném stavu. Poškozené díly okamžitě vyměňte.

Popis:

Obr. 1



Obr.1:

1. Dosedací bod
2. Závitové přestavění
3. Hydraulický píst
4. Objímka pro pumpovací tyč
5. Hydraulická pumpa
6. Stojna
7. Přetlakový ventil
8. Spouštěcí šroub
9. Pumpovací tyč / Spouštěcí tyč