

**Decken- und Montagestütze STE**

**Telescopic drywall support STE**

**Presse extensible STE**

**Puntales de expansión STE**

**Telescopica di supporto STE**

**Plafond- en montagesteun STE | Lofts- og monteringsstøtte STE**

**Tak- och monteringsstöd STE | Stropní a montážní podpěra STE**

**Podpórka sufitowa STE | Подпорка для потолка и монтажа STE**



**SIMPLY BETTER**

Hinweise für Gebrauch, Sicherheit und Anwendung.

Hints for use, safety and application.

Indications pour l'utilisation et la securite.

Instrucciones de uso y seguridad.

Istruzioni per l'uso e avvertenze.

Aanwijzingen voor het gebruik, veiligheid en toepassing.

Oplysninger om anvendelse og sikkerhed.

Hänvisningar för användning och säkerhet.

Pokyny pro použití, bezpečnost a aplikaci.

Wskazówki dotyczące użycia, bezpieczeństwa i zastosowania.

Указания по использованию и мерам безопасности.



№	Verstellweg Adjusting range Course de réglage Rango de apertura Modo di regolazione Verstelbereik Indstillingsområde Inställningsområde Nastavitelné do Zakres regulacji Регулировка по длине	Belastungsgrenze   Load limit   Limite de charge   Límite de carga   Limiti di carico   Belastingsgrens   Belastningsgrænse   Belastningsgräns   Mez zatížení   Graniczne obciążenie   Предельная нагрузка	
		bei min Auszugslänge at min. extension length à longueur de sortie min. en la longitud min. de extensión con lunghezza di estrazione min. bij min. uitschuiflengte ved min. udtrækslængde vid min. udtragningslængde při min. délce vytažení przy min. wysięgu при мин. длине	bei max. Auszugslänge at max. extension length à longueur de sortie max. en la longitud máx. de extensión con lunghezza di estrazione max. bij max. uitschuiflengte ved maks. udtrækslængde vid max. udtragningslængde při max. délce vytažení przy maks. wysięgu при макс. длине
	mm	kg	kg
STE250	1450-2500	350	160
STE300	1700-3000	350	110
STE370	2070-3700	350	65



**Prosím přečtěte si důkladně instrukce a dobře je uložte.**

**Použití:**

1. Chcete-li nastavit stropní podpěru, vytáhněte vnitřní trubku na požadovanou délku. Pro snadnější vytažení lze také stisknout tlačítko rychlého posuvu.
2. Jemné nastavení se provádí ovládáním pumpovací páky, dokud kontaktní deska nedosedne na obrobek (upnutí). Mezitím lze obrobek, který má být upevněn, volnou rukou přidržovat.
3. Nyní točte rukojetí nastavené stropní podpěry ve směru hodinových ručiček tak dlouho, dokud nebude dosaženo požadované přidržovací síly.
4. Pro uvolnění musí být stropní podpěra otočena proti směru hodinových ručiček. Jakmile již nepůsobí přidržovací síla, stiskněte tlačítko rychlého posuvu a posuňte vnitřní trubku do požadované polohy.

**Poznámka:**

- Patky stropní podpěry opírejte výhradně o rovnou a čistou plochu, která nesmí být kluzká (například mastná).
- K zajištění stability dbejte na to, aby opěrné plochy šikmo instalované podpěry nebyly na kluzkém povrchu a nemohly podklouznout.
- Nejméně po každém desátém použití kontrolujte funkčnost nástroje. Poškozený nástroj nesmí být používán.
- Stropní a podlahová podpěra nesmí být přetěžována.

**Varování:**

Upínací nářadí není určeno pro zavěšování břemen, jejich posouvání nebo transportování. Ke zvýšení upínací nebo střížné síly se nesmí používat žádné nástavce a prodloužení (například trubky). Výjimkou jsou těžké šroubové svěrky, opatřené na konci závitového vřetene šestihranem pro nasazení klíče nebo ráčny s nástrčným nástavcem. Nesprávné použití může mít za následek ublížení na zdraví nebo škody na majetku.

Mějte prosím na paměti, že vám vůči našemu podniku nepřísluší žádné nároky ze smlouvy nebo chybně provedeného kroku, zejména pak ne nároky z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku z důvodu ublížení na zdraví či poškození majetku, jestliže nebudete dbát našich informací o možném nebezpečí a pokynů k použití.