

NÁVOD K OBSLUZE

GYSPACK AUTO

Instrukce pro použití pomocného zdroje pro start automobilů.

Blahopřejeme k zakoupení výrobku výrobce GYS Francie, který byl vyvinut s maximální péčí.

Za účelem docílení neoptimálnější funkce tohoto výrobku si prosím řádně přečtěte níže uvedená doporučení aby nedošlo k poškození.

Před prvním použitím nabíjejte zařízení ze sítě 230V, po dobu 8 hodin.

Při dobíjení (svítí červená kontrolka dobíjení) nepoužívejte tlačítko TEST. Při pravidelném používání,

Vždy po použití dobijte zařízení ze sítě 230V. Pokud zařízení déle nepoužíváte, dobijte zařízení vždy po dvou měsících.

POZOR: Aby jste se vyhnuli poškození nebo explozi nezaměňte polaritu kleští. Kleště jsou izolované pro proti poškození při náhodném dotyku. Na zařízení se nevztahuje záruka, pokud je poškozeno záměnou polarity.

STARTOVÁNÍ MOTORŮ:

- a) než svorky připojíte ke kontaktům autobaterie, vypněte zapalování automobilu
- b) připojte červené kleště na + kontakt autobaterie, potom černé kleště na – kontakt, nebo na kostru
- c) po připojení startovacích kleští, můžete startovat, startujte nejdéle 6 s, poté 3 min čekejte

Po každém použití dobijte zařízení pokud možno ze sítě 230V. Při nabíjení svítí červená kontrolka, po dobití na maximální kapacitu, červená kontrolka zhasne.

GYSPACK AUTO může být dobíjeno z automobilu z cigaretové zásuvky 12V . Při dobíjení musí být vozidlo nastartováno.

TEST: stiskněte tlačítko TEST pro kontrolu stupně nabití zařízení – pokud se rozsvítí oranžová nebo červená kontrolka je nutné dobit zařízení

SPECIFIKACE:

- zaplombovaná baterie 12V/17Ah
- startovací proud 400A
- napájecí adaptér 12V DC/500mA
- váha 7kg

SERVIS

Poskytnutí záruky

Obsahem záruky je zodpovědnost za to, že dodaný stroj má v době dodání a po dobu záruky vlastnosti stanovené závaznými technickými podmínkami a normami. Odpovědnost za vady, které se na stroji vyskytnou po jeho prodeji v záruční době, spočívá v povinnosti bezplatného odstranění vady výrobcem stroje, nebo servisní organizací pověřenou výrobcem. Doba záruky začíná běžet dnem předání stroje kupujícímu, případně dnem možné dodávky. Výrobce tuto lhůtu prodlužuje na 24 měsíců. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy je stroj opraven. Podmínkou platnosti záruky je, aby byl stroj používán způsobem a k účelům, pro které je určen. Jako vady se neuznávají poškození a mimořádná opotřebení, která vznikla nedostatečnou péčí či zanedbáním i zdánlivě bezvýznamných vad, nesplněním povinností majitele, jeho nezkoušeností nebo sníženými schopnostmi, nedodržáním předpisů uvedených v návodu pro obsluhu a údržbu, užíváním stroje k účelům, pro které není určen. Při údržbě stroje musí být výhradně používány originální díly výrobce. V záruční době nejsou dovoleny jakékoliv úpravy nebo změny na přístroji, které mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých součástí stroje. Nároky ze záruky musí být uplatněny neprodleně po zjištění výrobní vady nebo materiálové vady, a to u výrobce nebo prodejce. Pro účely reklamace je třeba vždy se strojem doložit i tento provozovatele. Jestliže se při záruční opravě vymění vadný díl, přechází vlastnictví vadného dílu na servisní středisko. Záruka se nevztahuje na zapečetěnou baterii.

Záruční a servisní opravy

Záruční opravy provádí dovozce nebo jím autorizované servisní organizace.

Provádění záručních oprav: Zašlete reklamovaný stroj přepravní službou nebo jej předejte přímo na adresu firmy **META WELD s.r.o., K. Marxe 798, 434 01 MOST, tel/fax: 476 108 062**

Obdobným způsobem postupujte i v případě pozáručních oprav.

ZÁRUČNÍ LIST

Název stroje:

GYSACK AUTO

Datum prodeje:

Záruční doba stroje:

24 měsíců od data prodeje

Záruční podmínky jsou uvedeny v návodu k obsluze a údržbě v článku Servis.

Dovozce: META WELD s.r.o., K.Marxe 798, 434 01 MOST, tel/fax: 476 108 062

Datum nahlášení opravy

Datum provedení opravy

Číslo montážního listu

Podpis
