


# WB BC34K



No.	ID zboží	Název
1	WBBC34KV001	Úhlový převod
2	WBBC34KV002	Strunová hlava
3	WBBC34KV003	Deflektor
4	WBBC34KV004	Držák deflektoru
5	WBBC34KV005	Podložka
6	WBBC34KV006	Nůž na strunu
7	WBBC34KV007	Objímka
8	WBBC34KV008	Podložka
9	WBBC34KV009	Šroub
10	WBBC34KV010	Podložka
11	WBBC34KV011	Spodní díl deflektoru
12	WBBC34KV012	Tuba
13	WBBC34KV013	Pouzdro hřídele
14	WBBC34KV014	Hřídel
15	WBBC34KV015	Pouzdro
16	WBBC34KV016	Madlo ovládání
17	WBBC34KV017	Miska spojky
18	WBBC34KV018	Kryt spojky
19	WBBC34KV019	Gumová příruba
20	WBBC34KV020	Kryt spojky
21	WBBC34KV021	Gumová příruba
22	WBBC34KV022	Držák spojky
23	WBBC34KV023	Objímka
24	WBBC34KV024	Podložka
25	WBBC34KV025	Šroub
26	WBBC34KV026	Těsnící kroužek
27	WBBC34KV027	Segerovka
28	WBBC34KV028	Segerovka
29	WBBC34KV029	Segerovka
30	WBBC34KV030	Segerovka
31	WBBC34KV031	Ložisko
32	WBBC34KV032	Šroub
33	WBBC34KV033	Vrchní držák řidítek
34	WBBC34KV034	Střední držák řidítek
35	WBBC34KV035	Spodní držák řidítek
36	WBBC34KV036	Šroub
37	WBBC34KV037	Objímka
38	WBBC34KV038	Držadlo

No.	ID zboží	Název
39	WBBC34KV039	Šroub
40	WBBC34KV040	Podložka
41	WBBC34KV041	Křídlová matice
42	WBBC34KV042	Šroub
43	WBBC34KV043	Motor
44	WBBC34KV044	Popruh
45	WBBC34KV045	Podložka
46	WBBC34KV046	Šroub
47	WBBC34KV047	Šroub
48	WBBC34KV048	Držák
49	WBBC34KV049	Nůž
50	WBBC34KV050	Podložka
51	WBBC34KV051	Miska nože
52	WBBC34KV052	Madlo
53	WBBC34KV053	Řidítka
54	WBBC34KV054	Lanko plynu
55	WBBC34KV055	Matice
56	WBBC34KV056	Podložka
57	WBBC34KV057	Kryt nože
58	WBBC34KV058	Šroub
59	WBBC34KV059	Miska
60	WBBC34KV060	Imbus
61	WBBC34KV061	Imbus
62	WBBC34KV062	Klíč svíčka
63	WBBC34KV063	Šroubovák
64	WBBC34KV064	Montážní klíč
65	WBBC34KV065	Stahovací pásek
66	WBBC34KV066	Ochranné brýle
67	WBBC34KV067	Vymezovací vložky
68	WBBC34KV068	Matice
69	WBBC34KV069	Matice
A	WBBC34KV00A	Deflektor komplet
B	WBBC34KV00B	Tuba komplet
C	WBBC34KV00C	Řidítka komplet
D	WBBC34KV00D	Spojka komplet
E	WBBC34KV00E	Držák řidítek komplet
G	WBBC34KV00G	Poměrový kanistr