

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

STŘÍKACÍ PISTOLE

TSGLI2001



Stříkací pistole

Překlad původního návodu k používání



CE



20 V

Úvod












Vážený zákazníku,
děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce TOTAL zakoupením tohoto výrobku. Výrobek byl podroben testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami a předpisy Evropské unie.
S jakýmkoli dotazy se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:

info@madalbal.cz; Tel.: +420 577 599 777

Dovozce: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, CZ-76001 Zlín, Česká republika.
Výrobce: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD. No. 45 Shanghai Road, Suzhou Industrial Park, Čína

Datum vydání: 28.6.2019

Symbole použité v tomto návodu a nálepky nacházející se na nářadí

	Dodatečná ochrana dvojitou izolací.
	Před použitím tohoto nářadí si prosím pečlivě přečtěte tento návod.
	Označení shody CE.
	Používejte ochranné brýle, ochranu sluchu a dýchací masku.
	Dle směrnice (EU) 2012/19 nesmí být nepoužitelné elektrozařízení vyhazováno do komunálního odpadu, ale odevzdáno k ekologické likvidaci do zpětného sběru elektrozařízení. Před likvidací elektrozařízení z něho musí být odejmut akumulátor, který je nutné odevzdat do zpětného sběru akumulátorů samostatně k ekologické likvidaci (dle směrnice 2006/66 EC). Informace o sběrných místech elektrozařízení, akumulátorů a podmínkách sběru obdržíte na obecním úřadě nebo u prodávajícího.
	Bezpečnostní upozornění: Používejte prosím pouze příslušenství doporučené výrobcem nářadí.
	Nabíjejte baterii pouze při teplotách do 40 °C.
	Baterie vždy recyklujte
	Nevhazujte baterie do ohně
	Nevystavujte baterii působení vody
	Pro použití v interiéru.

Obecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí



Je nutno přečíst všechny bezpečnostní pokyny, návod k používání, obrázky a předpisy dodané s tímto nářadím. *Nedodržení veškerých následujících pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, ke vzniku požáru a/nebo k vážnému zranění osob.*

Veškeré pokyny a návod k používání se musí uschovat, aby bylo možné do nich později nahlédnout.

Výrazem „elektrické nářadí“ ve všech dále uvedených výstražných pokynech je myšleno elektrické nářadí napájené (pohyblivým přívodem) ze sítě, nebo elektrické nářadí napájené z baterií (bez pohyblivého přívodu).

1) Bezpečnost pracovního prostředí

- a) Pracoviště je nutné udržovat v čistotě a dobře osvětlené. *Nepořádek a tmavé prostory bývají příčinou nehod.*
- b) Elektrické nářadí se nesmí používat v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. *V elektrickém nářadí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.*
- c) Při používání elektrického nářadí je nutno zamezit přístupu dětí a dalších osob. *Bude-li obsluha vyrušována, může ztratit kontrolu nad prováděnou činností.*

2) Elektrická bezpečnost

- a) Vidlice pohyblivého přívodu elektrického nářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Vidlice se nesmí nikdy jakýmkoliv způsobem upravovat. S nářadím, které má ochranné spojení se zemí, se nesmí používat žádné zásuvkové adaptéry. *Vidlice, které nejsou znehodnoceny úpravami, a odpovídající zásuvky omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.*
- b) Obsluha se nesmí tělem dotýkat uzemněných předmětů, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, sporáky a chladničky. *Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojeno se zemí.*
- c) Elektrické nářadí se nesmí vystavovat dešti, vlhku nebo mokru. *Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvyšuje se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.*
- d) Pohyblivý přívod se nesmí používat k jiným účelům. Elektrické nářadí se nesmí nosit nebo tahat za přívod, ani se nesmí tahem za přívod odpojovat vidlice ze zásuvky. Přívod je nutné chránit před horkem, mastnotou, ostrými hranami nebo pohyblivými částmi. *Poškozené nebo zamotané přívody zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.*
- e) Je-li elektrické nářadí používáno venku, musí se použít prodlužovací přívod vhodný pro venkovní použití. *Používání prodlužovacího přívodu pro venkovní použití omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.*
- f) Používá-li se elektrické nářadí ve vlhkých prostorech, je nutné používat napájení chráněné proudovým chráničem (RCD). *Používání RCD omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.*
Pojem „proudový chránič (RCD)“ může být nahrazen pojmem „hlavní jistič obvodu (GFCI)“ nebo „jistič unikajícího proudu (ELCB)“.

3) Bezpečnost osob

- a) Při používání elektrického nářadí musí být obsluha pozorná, musí se věnovat tomu, co právě dělá, a musí se soustředit a střízlivě uvažovat. Elektrické nářadí se nesmí používat, je-li obsluha unavena nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. *Chvilková nepozornost při používání elektrického nářadí může vést k vážnému poranění osob.*

- a) **Používat osobní ochranné pracovní prostředky. Vždy používat ochranu očí.**
Ochranné pomůcky jako např. respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy nebo ochrana sluchu, používané v souladu s podmínkami práce, snižují nebezpečí poranění osob.
 - b) **Je nutno vyvarovat se neúmyslnému spuštění stroje. Je nutno se ujistit, že je spínač před zapojením vidlice do zásuvky a/nebo při připojování bateriové soupravy, zvedáním či přenášením nářadí v poloze vypnuto.**
Přenášení nářadí s prstem na spínači nebo zapojování vidlice nářadí se zapnutým spínačem může být příčinou nehod.
 - c) **Před zapnutím nářadí je nutno odstranit všechny seřizovací nástroje nebo klíče.**
Seřizovací nástroj nebo klíč, který zůstane připevněn k otáčející se části elektrického nářadí, může být příčinou poranění osob.
 - d) **Obsluha musí pracovat jen tam, kam bezpečně dosáhne. Obsluha musí vždy udržovat stabilní postoj a rovnováhu.**
To umožní lepší kontrolu nad elektrickým nářadím v nepředvídaných situacích.
 - e) **Oblékat se vhodným způsobem. Nenosit volné oděvy ani šperky. Obsluha musí dbát, aby měla vlasy a oděv dostatečně daleko od pohyblivých částí.**
Volné oděvy, šperky a dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi.
 - f) **Jsou-li k dispozici prostředky pro připojení zařízení k odsávání a sběru prachu, je nutno zajistit, aby se taková zařízení připojila a správně používala.**
Použití těchto zařízení může omezit nebezpečí způsobená vznikajícím prachem.
 - g) **Obsluha nesmí dopustit, aby se kvůli rutině, která vychází z častého používání nářadí, stala samolibou, a začala ignorovat zásady bezpečnosti nářadí.**
Neopatrná činnost může ve zlomku vteřiny způsobit závažné poranění.
- 4) Používání a údržba elektrického nářadí**
- a) **Elektrické nářadí se nesmí přetěžovat. Je nutné používat správné elektrické nářadí, které je určené pro prováděnou práci.**
Správné elektrické nářadí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo konstruováno.
 - b) **Nesmí se používat elektrické nářadí, které nelze zapnout a vypnout spínačem.**
Jakékoliv elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
 - c) **Před jakýmkoliv seřizováním, výměnou příslušenství nebo před uskladněním elektrického nářadí je nutno vytáhnout vidlici ze síťové zásuvky a/nebo odejmout bateriovou soupravu z elektrického nářadí, je-li odnímatelná.**
Tato preventivní bezpečnostní opatření omezují nebezpečí nahodilého spuštění elektrického nářadí.
 - d) **Nepoužívané elektrické nářadí je nutno skladovat mimo dosah dětí a nesmí se dovolit osobám, které nebyly seznámeny s elektrickým nářadím nebo s těmito pokyny, aby nářadí používaly.**
Elektrické nářadí je v rukou nezkušených uživatelů nebezpečné.
 - e) **Elektrické nářadí a příslušenství je nutno udržovat. Je třeba kontrolovat seřizení pohyblivých částí a jejich pohyblivost, soustředit se na praskliny, zlomené součásti a jakékoliv další okolnosti, které mohou ohrozit funkci elektrického nářadí. Je-li nářadí poškozeno, před dalším použitím je nutno zajistit jeho opravu.**
Mnoho nehod je způsobeno nedostatečně udržovaným elektrickým nářadím.
 - f) **Řezací nástroje je nutno udržovat ostré a čisté. Správně udržované a naostřené řezací nástroje s menší pravděpodobností zachytí za materiál nebo se zablokují a práce s nimi se snáze kontroluje.**
 - g) **Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd. je nutno používat v souladu s těmito pokyny a takovým způsobem, jaký byl předepsán pro konkrétní elektrické nářadí, a to s ohledem na dané podmínky práce a druh prováděné**

práce. Používání elektrického nářadí k provádění jiných činností, než pro jaké bylo určeno, může vést k nebezpečným situacím.

- h) **Rukojeti a úchopové povrchy je nutno udržovat suché, čisté a bez mastnot.** Kluzké rukojeti a úchopové povrchy neumožňují v neočekávaných situacích bezpečné držení a kontrolu nářadí.

5) Používání a údržba bateriového nářadí

- a) **Nářadí nabíjejte pouze nabíječem, který je určen výrobcem.** Nabíječ, který může být vhodný pro jeden typ bateriové soupravy, může být při použití s jinou bateriovou soupravou příčinou nebezpečí požáru.
- b) **Nářadí používejte pouze s bateriovou soupravou, která je výslovně určena pro dané nářadí.** Používání jakýchkoli jiných bateriových souprav může být příčinou nebezpečí úrazu nebo požáru.
- c) **Není-li bateriová souprava právě používána, chraňte ji před stykem s jinými kovovými předměty jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby, nebo jiné malé kovové předměty, které mohou způsobit spojení jednoho kontaktu baterie s druhým.** Zkratování kontaktů baterie může způsobit popáleniny nebo požár.
- d) **Při nesprávném používání mohou z baterie unikat tekutiny; vyvarujte se kontaktu s nimi.** Dojde-li k náhodnému styku s těmito tekutinami, opláchněte postižené místo vodou. Dostane-li se tekutina do oka, vyhledejte navíc lékařskou pomoc. Tekutiny unikající z baterie mohou způsobit záněty nebo popáleniny.
- e) **Bateriová souprava nebo nářadí, které je poškozeno nebo přestavěno, se nesmí používat.** Poškozené nebo upravené akumulátory se mohou chovat nepředvídatelně, které může mít za následek oheň, výbuch nebo nebezpečí úrazu.
- f) **Bateriové soupravy nebo nářadí se nesmí vystavovat ohni nebo nadměrné teplotě.** Vystavení ohni nebo teplotě vyšší než 130 °C může způsobit výbuch.
- g) **Je nutno dodržovat všechny pokyny nabíjení a nenabíjet bateriovou soupravu nebo nářadí mimo teplotní rozsah, který je uveden v návodu k používání.** Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách, které jsou mimo uvedený rozsah, mohou poškodit baterii a zvýšit riziko požáru.

6) Servis

- a) **Opravy vašeho bateriového nářadí svěřte kvalifikované osobě, které bude používat identické náhradní díly.** Tímto způsobem bude zajištěna stejná úroveň bezpečnosti nářadí jako před opravou.
- b) **Poškozené bateriové soupravy se nesmí nikdy opravovat.** Oprava bateriových souprav by měla být prováděna pouze u výrobce nebo v autorizovaném servisu.

Doplňkové bezpečnostní pokyny

- Akumulátor chraňte před deštěm, vysokou vlhkostí, vysokými teplotami, před mechanickým poškozením a nikdy jej neotvírejte.
- Zajistěte, aby si s akumulátorem nehrály děti.



Výstraha

- Je nutné si uvědomit všechna rizika, která představuje stříkaný materiál a řídit se značením na nádobě nebo informacemi poskytovanými výrobcem materiálu, který se má stříkat.

- Při práci používejte ochranu zraku, sluchu, dýchací masku na ústa a nos s aktivním uhlím a noste vhodný pracovní oděv a rukavice. Během práce zamezte přístupu osobám bez ochranných pomůcek a zvířatům. O vhodnosti osobních ochranných pomůcek, zejména pro ochranu dýchacích cest kvůli toxicitě nanášené barvy se poraďte v odborné prodejně osobních ochranných prostředků.
- Stříkací pistoli používejte jen v dobře odvětrávaných prostorech, neboť hrozí nebezpečí kumulace látek v ovzduší a vdechnutí nebezpečných látek.
- Ke stříkání a k čištění nepoužívejte kapaliny, které mají bod vzplanutí při 55 °C a níže, tj. kapaliny III. až I. třídy nebezpečnosti hořlavosti. Stříkací pistole nesmí být použita ke stříkání hořlavých materiálů.
- Ke stříkání nepoužívejte kapalinu, která má teplotu vyšší než 40 °C. Při vyšší teplotě kapaliny může dojít k nebezpečnému rychlému odpařování rozpouštědel nebo také k poškození přístroje.
- Nestříkejte žádné látky, u kterých nejsou známa rizika. Neznámé látky mohou vytvářet nebezpečné podmínky.
- Zamezte kontaktu nátěrových hmot či rozpouštědel s očima nebo kůží. Dojde-li k jejich požití, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při jakékoli manipulaci s nátěrovými hmotami a rozpouštědly nekuřte a zamezte přístupu otevřeného ohně či jisker (statická elektřina, zapalovače). Páry rozpouštědel mohou být za určitých podmínek výbušné, proto se stříkací pistolí npracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo v blízkosti horkých předmětů.
- Zajistěte, aby v pracovním prostoru nebyly nádoby s hořlavinami či jiné hořlavé materiály. Pro případ potřeby mějte připraven hasící přístroj či jiné hasící zařízení.
- Stříkací pistoli nepoužívejte k jiným účelům, než pro které je určena.
- Zamezte kontaktu stříkací pistole s agresivními látkami (kyseliny, louhy, bělidla).
- Stříkací pistoli nepoužívejte za nepříznivých podmínek (např. nevhodný směr větru, okolní teplota nad 40 °C atd.) a v blízkosti poživatín (potravín, léků atd.)
- Při práci s pistolí nejezte a nepijte.
- Při práci zaujměte stabilní postoj a pracujte na dobře osvětleném místě.
- Stříkací pistolí nikdy nemiřte proti osobám a zvířatům.
- Stříkací pistoli nečistěte hořlavými rozpouštědly.
- Zbytky nátěrových hmot a rozpouštědel ekologicky zlikvidujte dle pokynů jejich výrobce.

Bezpečnostní pokyny pro nabíječku

- Před nabíjením si přečtete návod k použití.
- Nabíječka je určena pouze pro vnitřní použití nebo nevystavujte ji dešti nebo vysoké vlhkosti.
- Zamezte používání nabíječky osobám (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče bez dozoru nebo poučení. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Obecně se nebere v úvahu používání nabíječky velmi malými dětmi (věk 0-3 roky včetně) a používání mladšími dětmi bez dozoru (věk nad 3 roky pod 8 let). Připouští se, že těžce hendikepovaní lidé mohou mít potřeby mimo úroveň stanovenou touto normou (EN 60335).
- Při nabíjení zajistěte větrání, neboť při nabíjení může dojít k úniku par, je-li akumulátor poškozen v důsledku špatného zacházení.
- Akumulátor nabíjete v rozmezí teploty 10 °C až 40 °C.

Doplňkové bezpečnostní pokyny pro akumulátor

- Akumulátor chraňte před deštěm, vysokou vlhkostí, vysokými teplotami, před mechanickým poškozením a nikdy jej neotvírejte.
- Zajistěte, aby si s akumulátorem nehrály děti.

Zbytková rizika

I když je toto elektrické nářadí používáno podle uvedených pokynů, nemohou být eliminovány všechny faktory zbytkových rizik. Z důvodu konstrukce a designu tohoto nářadí se mohou objevit následující rizika:

- c) Zdravotní problémy vyplývající z působení vibrací, je-li toto elektrické nářadí používáno příliš dlouho, není-li ovládáno předepsaným způsobem nebo není-li prováděna jeho řádná údržba.
- d) Zranění a škody způsobené zničením příslušenstvím, u kterého došlo k náhlému poškození.



Varování! Toto elektrické nářadí vytváří během použití elektromagnetické pole. Toto elektromagnetické pole může v určitých případech narušovat funkci aktivních nebo pasivních lékařských implantátů. Z důvodu omezení rizika vážného nebo smrtelného zranění doporučujeme před použitím tohoto elektrického nářadí osobám s lékařskými implantáty, aby kontaktovaly své lékaře a výrobce příslušných implantátů.

Určené použití

Tato stříkací pistole je určena pro nástřik všech nehořlavých a neškodných barev a laků.

Zakázané použití

Toto nářadí nesmí být použito pro nástřik hořlavých kapalin.

Nepoužívejte toto nářadí pro potravinářské, farmaceutické nebo jiné účely, které nejsou uvedeny v tomto návodu.

Zbytková rizika


Toto nářadí je vyrobeno podle používaných a platných norem a příslušných směrnic.

Během použití se ovšem mohou objevit následující zbytková rizika.

Rozprášená barva může ohrozit váš dýchací systém.

POZOR! Nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené nesprávnou přípravou pracoviště nebo neschopností, nesprávným použitím a špatným seřizením této stříkací pistole.

Technické údaje

Maximální viskozita:	40 DIN-s
Napájecí napětí:	20 V 
Maximální zpětný tlak vzduchu:	0,1–0,2 bar
Maximální průtok vzduchu:	600 ml/min
Hladina akustického tlaku:	LpA: 74,5 dB(A); nejistota K= ±3,0 dB(A)
Hladina akustického výkonu:	LwA: 85,5 dB(A); nejistota K=± 3,0 dB(A)
Vibrace:	< 2,5 m/s ² (0,584 m/s ²)
Objem nádoby:	800 ml
Velikosti trysky:	∅ 2,5 mm
Hmotnost:	0,95 kg

- Deklarovaná souhrnná hodnota vibrací a deklarovaná hodnota emise hluku se změnila v souladu se standardní zkušební metodou a smí se použít pro porovnání jednoho nářadí s jiným. Deklarovaná souhrnná hodnota vibrací a deklarovaná hodnota emise hluku se smí také použít k předběžnému stanovení expozice.




Výstraha

- Emise vibrací a hluku během skutečného používání nářadí se může lišit od deklarovaných hodnot v závislosti na způsobu, jakým se nářadí používá, zejména jaký se opracovává druh obrobku.
- Je nutné určit bezpečnostní měření k ochraně obsluhující osoby, která jsou založena na zhodnocení expozice ve skutečných podmínkách používání (počítat se všemi částmi pracovního cyklu, jako je čas, po který je nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno kromě času spuštění).
- Pro napájení akunářadí jsou určeny akumulátory Total s označením TFBLI2002 (20 V/4,0 Ah DC) nebo TFBLI 2001 (20 V/2,0 Ah DC) a k nabíjení nabíječka Total TFCLI2001E.


Popis výrobku

- 1 Uvolňovací tlačítko nádoby
- 2 Ventilátor
- 3 Spouštěcí spínač (spínač zapnuto/vypnuto)
- 4 Seřizovací šroub dávky
- 5 Nádobka



Obr. 1

- 6 Vzduchová krytka
- 7 Tryska
- 8 Matice krytky



Obr. 2

Popis funkce

Proud vzduchu vytvářený ventilátorem motoru proudí do stříkací pistole. Tento proud vzduchu slouží k rozprášení nátěrového materiálu do trysky a k natlakování nádoby. Tento tlak podporuje nasávání nátěrového materiálu sací trubičkou do trysky. Hodnoty průtoku vzduchu a tlaku mohou být nastaveny.

Nátěrové materiály

Barvy na bázi rozpouštědel a vody, vrchní laky, plniče, dvousložkové barvy, laky, laky na automobily, mořidla a látky na ochranu dřeva.


Příprava nátěrového materiálu

Poznámka: Před nástřikem budete možná muset použítý materiál naředit pomocí vhodného ředidla podle pokynů výrobce materiálu. Nikdy nepřekračujte míchací poměr barvy a ředidla uvedený výrobcem na obalu.

(viskozita = tloušťka tekutého nátěrového materiálu)

Měření viskozity

- 1 Před měřením viskozity proveďte důkladné promíchání barvy.
- 2 Ponořte nádobku pro měření viskozity zcela do připravené barvy. Potom držte nádobku pro měření viskozity nahoře a změřte dobu v sekundách, dokud nedojde k vyprázdnění kapaliny z měrné nádoby. Tato doba je nazývána jako kinematická viskozita. Požadované kinematické viskozity jsou uvedeny v následující tabulce.



Obr. 3

Tabulka viskozity

Viskozita nátěrového materiálu DIN-s

Barvy na bázi rozpouštědel	15–50
Plniče	25–50
Mořidla	neředěná
Dvousložkové barvy	20–50
Laky	15–40
Barvy na bázi vody	20–40
Laky na automobily	20–40
Látky na ochranu dřeva	neředěné

Nástřiky prováděné nad hlavou

3. Naplňte nádobku nátěrovým materiálem. – Našroubujte na nádobku stříkací pistoli.
4. Před připojením k napájecímu napětí se ujistěte, zda napětí elektrické sítě odpovídá napětí uvedenému na výrobním štítku nářadí.
5. Zapněte jednotku. Zvolte způsob nástřiku a množství barvy. Nastavte průtok vzduchu a provozní tlak.
6. Spusťte stříkací pistoli.

Poznámka:

Je-li jednotka zapnutá, vzduchová krytka stojí v proudu vzduchu.

Seřízení stříkací pistole

Volba způsobu nástřiku

A = horizontální plochý nástřik na horizontální povrchy.

B = svislý plochý nástřik

na svislé povrchy

C = kruhový nástřik

na rohy, hrany a další plochu


Nastavení požadovaného způsobu nástřiku

1) Způsob nástřiku se nastavuje otočením výstupků vzduchové krytky do vertikální, horizontální nebo diagonální polohy.

Chcete-li nastavit způsob nástřiku, vyšroubujte upevňovací matici proti směru pohybu hodinových ručiček a sejměte ji z nářadí. Potom vytáhněte a otočte výstupky na vzduchové krytce do požadované polohy.

2) Našroubujte upevňovací matici zpátky na nářadí.

3) Vyzkoušejte si každý způsob nástřiku a použijte způsob, který je pro prováděnou práci nejvhodnější.



Obr. 4



Varování:


Během nastavování vzduchové krytky nikdy netiskněte spouštěcí spínač.

Nastavení množství materiálu

Množství materiálu upravíte otáčením seřizovacího šroubu.

+ Otáčení doprava znamená více materiálu

- Otáčení doleva znamená méně materiálu



Obr. 5


Technologie nástřiku

Výsledky nástřiku závisí zásadně na tom, jak hladký a čistý je povrch před provedením nástřiku. Proto musí být povrch nejdříve patřičně ošetřen a zbaven prachu.


Plochy, které nebudou stříkány, musí být zakryty novinami a lepicí páskou.

Zakryjte šrouby a jiné podobné předměty na objektu, který má být stříkán.


Je důležité, abyste provedli na kartónu nebo na jiném podobném povrchu zkušební nástřik, abyste určili správné nastavení stříkací pistole.



Obr. 6



Obr. 7



Obr. 8

Důležité: Vyvarujte se otevírání prostoru, kde probíhá nástřik a nepřerušujte nástřik.

Směrová stabilita (obr. 6) Držte stříkací pistoli neustále ve stejné vzdálenosti zhruba 5 až 15 cm pod stříkaného předmětu.

Špatně (obr. 7)

Nadměrný nástřik, nerovnoměrná kvalita povrchu

Pohybujte stříkací pistolí rovnoměrně napříč nebo nahoru a dolů, a to v závislosti na zvoleném způsobu nástřiku.

Rovnoměrné vedení stříkací pistole poskytuje jednotnou kvalitu povrchu.

Odstraňte barvu nahromaděnou na trysce A a na vzduchové krytce B (obr. 8) a oba díly očistěte ve vodě nebo ve vhodném ředidle.

Ukončení práce

- Vypněte nářadí.
- Postavte stříkací pistoli do příslušného držáku.

Ukončení použití a čištění

1. Vypněte nářadí. Stiskněte spouštěcí spínač tak, aby se stříkaná barva ze stříkací pistole dostala zpět do nádobky.
2. Odšroubujte nádobku. Vyprázdněte zbývající nátěrový materiál z nádobky stříkací pistole.
3. Vyčistěte nádobku a trubičky pomocí kartáčku.
4. Nalijte do nádobky vodu nebo vhodné ředidlo.

Našroubujte nádobku zpět.

Zapněte nářadí a stříkejte rozpouštědlo nebo vodu do vhodné nádoby.

Jakmile stříkání ukončíte, vyprázdněte zbytky rozpouštědla nebo vodu do vhodné nádoby.

Nastavte proud vzduchu na vhodnou úroveň.

1. Opakujte výše uvedený postup, dokud nebude z trysky vycházet pouze čistá voda nebo ředidlo.
2. Vypněte nářadí.
3. Potom zcela vyprázdněte nádobku. Vždy dbejte na to, aby se na těsnění nádobky nenacházely zbytky barvy a provádějte kontrolu, zda není toto těsnění poškozeno.
4. Očistěte povrch stříkací pistole a nádobky hadříkem navlhčeným ve vodě nebo ve vhodném rozpouštědle.
5. Odšroubujte upevňovací matici a vyjměte vzduchovou krytku. Očistěte vzduchovou krytku a trysku kartáčkem a vodou nebo vhodným rozpouštědlem.

Poznámka:

Nikdy nečistěte trysku nebo vzduchové otvory stříkací pistole ostrými kovovými předměty.

Odstraňování problémů


Problém	Příčina	Řešení
Z trysky nevystupuje žádná barva	<ul style="list-style-type: none"> • Ucpaná tryska • Ucpaná nasávací trubička • Malé otvory v nasávací trubičce jsou ucpány. • Seřizovací šroub množství barvy je otočen příliš vlevo (-). • Seřizovací šroub množství vzduchu a tlaku je otočen příliš vlevo (proti směru pohybu hodinových ručiček). • Uvolněná nasávací trubička • V nádobce není vytvořen žádný tlak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vyčistit • Vyčistit • Vyčistit • Otočit doprava (+) • Otočit doleva (proti směru pohybu hodinových ručiček) • Otočit doprava (ve směru pohybu hodinových ručiček) • Utáhnout • Utáhnout nádobku
Dochází k odkapávání barvy z trysky	<ul style="list-style-type: none"> • Uvolněná tryska • Opotřebovaná tryska • Hromadění barvy na vzduchové krytce a na trysce 	<ul style="list-style-type: none"> • Utáhnout • Vyměnit • Vyčistit
Příliš hrubé rozprašení	<ul style="list-style-type: none"> • Nátěrový materiál má příliš velkou viskozitu • Příliš velké množství materiálu pro nástřík • Seřizovací šroub množství barvy je otočen příliš daleko doprava (+) • Seřizovací šroub průtoku vzduchu a tlaku je otočen příliš daleko doleva (proti směru pohybu hodinových ručiček) • Zanesená tryska • Extrémně znečištěný vzduchový filtr • Příliš malý tlak v nádobce 	<ul style="list-style-type: none"> • Naředit • Seřizovací šroub množství barvy je otočen vlevo (-). • Otočit doleva (-). • Otočit ovladač doprava (ve směru pohybu hodinových ručiček) • Vyčistit • Vyměnit • Utáhnout nádobku
Pulzující nástřík z trysky	<ul style="list-style-type: none"> • Nedostatečné množství barvy v nádobce. • Malé otvory v nasávací trubičce jsou ucpány. • Velmi znečištěný vzduchový filtr. 	<ul style="list-style-type: none"> • Doplnit • Vyčistit • Vyměnit
Nástřík stéká	<ul style="list-style-type: none"> • Naneseno příliš velké množství barvy 	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolovat množství barvy
Příliš velký rozprach při nanášení barvy	<ul style="list-style-type: none"> • Vzdálenost od stříkaného objektu je příliš velká Je spotřebováno příliš velké množství barvy 	<ul style="list-style-type: none"> • Zmenšit vzdálenost nástříku

Prohlášení týkající se záruky

Výrobce poskytuje v souladu se zákony vaší země záruku v trvání nejméně jednoho roku (v Německu 2 roky), aniž by došlo k ohrožení zákonných nároků vyplývajících ze záruky. Datem zahájení záruční doby je den prodeje výrobku koncovému uživateli. Tato záruka se vztahuje pouze na ty závady, které jsou způsobeny vadou materiálu nebo špatným dílenským zpracováním. Záruční opravy musí být prováděny pouze autorizovaným servisem. Při uplatňování reklamace v rámci záruky musí být přiložen originální doklad o prodeji (s vyznačeným datem prodeje). Záruky se nevztahují na následující případy:

- Běžné opotřebování
- Nesprávné použití náradí, například jeho přetěžování, použití neschváleného příslušenství
- Poškození způsobená vnějšími vlivy, použitím síly nebo cizími předměty
- Poškození způsobené nedodržením pokynů, například připojením k nesprávné elektrické síti nebo nedodržením pokynů pro instalaci
- Úplné nebo částečné rozdělení zařízení

Rozkreslená sestava TSGLI2001



Seznam náhradních dílů TSGLI2001

Č.	Popis části	Počet	Č.	Popis části	Počet
1	Kryt vstupu vzduchu	1	25	Trubička	1
2	Molitanový filtr	1	26	Sada trysek	1
3	Levý kryt	1	27	Tryska	1
4	Utěšňovací kroužek motoru	1	28	Destička nastavení rozstříku	1
5	Motor	1	29	Vzduchová krytka	1
6	Montážní prvek motoru	1	30	Velká matice	1
7	Kryt motoru	1	31	Pravý kryt	1
8	Utěšňovací blok	1	32	Plošný obvod	1
9	Pružina tlačítka	1	33	Konektor baterie	1
10	Uvolňovací tlačítko	1	34	Přenášecí tyčinka	1
11	Spouštěcí spínač	1	35	Pružina přenášecí tyčinky	1
12	Upevňovací matice pružiny	1	36	Spínač napájení	1
13	Velký O-kroužek	1	37	Přítlačná deska	1
14	Spojovací trubička	1	38	Pružina ovladače	1
15	Pružina trubičky	1	39	Ovladač	1
16	Držák pružiny	1	40	Hrdlo nádoby	1
17	Pojistný kroužek ve tvaru E (3)	1	41	Těsnění hrdla nádoby	1
18	Vodící pouzdro trubičky	1	42	Spodní část hrdla	1
19	Šroub 3 x 8	2	43	Plastový kroužek	1
20	Krytka spouště	1	44	Plastová nádobka	1
21	Šroub 3 x 8	2	45	Šroub 4 x 14	11
22	Těleso pro trysku	1	46	Nádobka viskozimetru	1
23	Matice měděné trysky	1	47	Čisticí jehla	1
24	O-kroužek	1			

Záruční lhůta a podmínky

ODPOVĚDNOST ZA VADY (ZÁRUKA)

Uplatnění nároku na bezplatnou záruční opravu se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., přičemž odpovědnost za vady na Vámi zakoupený výrobek platí po dobu 2 let od data jeho zakoupení - pokud např. na obalu či promomateriálu není uvedena delší doba pro nějakou část či celý výrobek.

Při splnění níže uvedených podmínek, které jsou v souladu s tímto zákonem, Vám výrobek bude bezplatně opraven.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 1) Prodávající je povinen spotřebiteli zboží předvést (pokud to jeho povaha umožňuje) a vystavit doklad o koupi v souladu se zákonem. Všechny údaje v dokladu o koupi musí být vypsány nesmazatelným způsobem v okamžiku prodeje zboží.
- 2) Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším technickým nárokům, není důvodem k jeho reklamaci.
- 3) Při uplatnění nároku na bezplatnou opravu musí být zboží předáno s řádným dokladem o koupi.
- 4) Pro přijetí zboží k reklamaci by mělo být pokud možno očištěno a zabaleno tak, aby při přepravě nedošlo k poškození (nejlépe v originálním obalu). V zájmu přesné diagnostiky závady a jejího dokonalého odstranění spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství.
- 5) Servis nenese odpovědnost za zboží poškozené přepravcem.
- 6) Servis dále nenese odpovědnost za zaslání příslušenství, které není součástí základního vybavení výrobku. Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství nelze odstranit z důvodu vady výrobku.
- 7) Odpovědnost za vady („záruka“) se vztahuje na skryté a viditelné vady výrobku.
- 8) Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně autorizovaný servis značky Total.
- 9) Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou dobu odpovědnosti za vady vlastnosti a parametry uvedené v technických údajích, při dodržení návodu k použití.
- 10) Nárok na bezplatnou opravu zaniká, jestliže:
 - a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze.
 - b) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného povolení vydaného firmou Madal Bal a.s. nebo autorizovaným servisem značky Total.
 - c) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen.
 - d) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí.
 - e) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby.
 - f) výrobek havaroval, byl poškozen vyšší mocí či nedbalostí uživatele.
 - g) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů.
 - h) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem.
 - i) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prашném, vlhkém.
 - j) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.
 - k) bylo provedeno jakékoliv falšování dokladu o koupi či reklamační zprávy.
- 11) Odpovědnost za vady se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku nebo na použití výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- 12) Odpovědnost za vady se nevztahuje na opotřebení výrobku, které je přirozené v důsledku jeho běžného používání, např. obroušení brusných kotoučů, nižší kapacita akumulátoru po dlouhodobém používání apod.
- 13) Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci vztahují podle zvláštních právních předpisů.
- 14) Nelze uplatňovat nárok na bezplatnou opravu vady, na kterou již byla prodávajícím poskytnuta sleva. Pokud si spotřebitel výrobek svépomocí opraví, pak výrobce ani prodávající nenese odpovědnost za případné poškození výrobku či újmu na zdraví v důsledku neodborné opravy či použití neoriginálních náhradních dílů.
- 15) Na vyměněné zboží či jeho část v záruční lhůtě neplyne nová dvouletá záruka od data výměny, ale dvouletá záruka se počítá od data zakoupení původního výrobku.
- 16) V případě sporu mezi kupujícím a prodávajícím ve vztahu kupní smlouvy, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, má kupující právo obrátit se na obchodní inspekci jako subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Na webových stránkách obchodní inspekce je odkaz na záložku „ADR-mimosoudní řešení sporů“.

Záruční a pozáruční servis

Pro uplatnění práva na záruční opravu se obraťte na obchodníka, u kterého jste zboží zakoupili.

Pro pozáruční opravu se obraťte na autorizovaný servis značky Total, kterým je Band servis s.r.o. na adrese Těšínská 234/120 716 00 Ostrava-Radvanice tel./fax. 596 232 390.

V případě potřeby se pro bližší informace ohledně záruční a pozáruční opravy výrobků značky Total obraťte na e-mail: servis@madalbal.cz; Tel.: 222 745 132 nebo 222 745 133 nebo přímo také na adresu Madal Bal a.s. Letovská 532 199 00 Praha Letňany v době Po-Pá 9:30-17:30.

EU Prohlášení o shodě

Předmět prohlášení-model, identifikace výrobku:

**Total TSGLI2001;
Stříkací pistole na barvu aku, 20 V DC**

**Výrobce: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD. No. 45 Shanghai Road,
Suzhou Industrial Park, Čína**

prohlašuje, že výše popsany předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie: 2006/42 ES; (EU) 2011/65; (EU) 2014/30;
Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Harmonizované normy (včetně jejich pozměňujících příloh, pokud existují), které byly použity k posouzení shody a na jejichž základě se shoda prohlašuje:

EN 60745-1:2009; EN 50580:2012; EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015; EN 50581:2012

Kompletaci technické dokumentace 2006/42 ES provedl Martin Šenkýř, Madal Bal a.s.
Technická dokumentace (2006/42 ES) je k dispozici na adrese dovozce
Madal Bal, a.s. Průmyslová zóna Příkladky 244, 760 01 Zlín.

Místo a datum vydání EU prohlášení o shodě: Shanghai 20.12.2018

Jméno a podpis osoby oprávněné vypracovat prohlášení o shodě jménem výrobce:


Osborn Zou



TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL



STŘÍKACÍ PISTOLE

www.totaltools.cn
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.
VYROBENO V ČÍNĚ
T1218.V02

20 V